

普通石英表（QUARTZ） 操作指南

1、二针式石英手表的调整方法

- (1) 将柄头拉出第一档位置。
- (2) 转动柄头，依照广播电视或电话报时调整好指针。
- (3) 推回柄头，时间调整完毕。

2、三针式石英手表的调整方法

- (1) 当秒针运行到 12 点时，将柄头拉出第一档位置。
- (2) 转动柄头，依照广播电视或电话报时调整好指针。
- (3) 根据报时推回柄头，时间调整完毕。

3、带有日期和星期机构石英手表的调整方法

- (1) 当秒针运行到 12 点时，将柄头拉出第二档的位置。
- (2) 转动柄头，依照广播电视或电话报时调整好指针并注意区分上/下午（当发现日期跳动时是晚间的 12 点）。
- (3) 根据报时推回柄头，时间调整完毕。
- (4) 日期或星期的调整方法：将柄头拉出第一档位置。
- (5) 向前/向后转动柄头，将日历或星期调整到当前的日期。
- (6) 推回柄头，日期调整完毕。

[注意]

- (1) 每当二月或小月末必须将日期调整到下个月的 1 日。
- (2) 请不要在晚间 9:00 到凌晨 4:30 之间调整星期和日期，因为这样可能会使第二天的日期出现错误。