

B877 机芯调整方法:

1. 柄头 2 段, 转柄头把 24 小时针红色一端对准 24 正中间。
2. 柄头 1 段, 转柄头把时针对准 12 点位置, 日历跳一天。
3. 柄头 2 段, 转柄头时、分针对准 12 点, 日历跳一天。
4. 柄头 2 段, 分清上、下午对到当前时间。
5. 柄头 1 段, 逆转柄头对到当日。(如针动必须重对时间)
6. 柄头 1 段, 调时差, 转柄头时针调到异地时间, (24 小时针与时针分别显示不同地区的时间, 使用这一功能时, 24 小时针代表当地时间, 时针代表异地时间)