



光动能 AP1021-62L (机芯号码：8651)

手表的调整请按星期→时间→日期的顺序进行。

(一) 星期的调整：

将把头拉出二档，(把头在手表的 4 点一侧位置)延顺时针方向连续转动时分针，可带动星期运行，并调整到当天的日期，之后按调整时间的方法对好时间。

(二) 时间的调整：

当秒针走到“12”点时将把头拉出到二档(把头在手表的 4 点一侧位置)动表把使时分针指到现在的北京时间，依照报时将表把推回原位。

(注意区分上 / 下午，以免发生中午变换日期的现象)

(三) 日期和阴历月相的调整：

将把头拉出一档，向左转动可调整日期；向右转动可调整阴历月历。请在报纸上找出当天阴历日期，将月亮图案对到相应的位置上。(月龄图示表示月亮的月龄而非其实际形状。其可作为月龄的概要指示图)

(四) 公历月历的调整：

按动按钮即可以调整月历。(按钮在手表的 3 点一侧位置隐藏按钮**注意：日期在 31~2 日内不能快调月历**)

注意：AP1011 型号手表 可以直接用牙签按动按钮调整月历；

AP1021 型号手表 先将螺丝旋松，再按动按钮调整月历，之后把螺丝旋紧。