

G720 操作指南

使用上需要注意的地方

此款手表是采用超小型机芯构成的。

1.具备 5 个小表盘，机芯分别是独立的，各手表多少会偏移运针。

2.具备 5 个小表盘的款式，调整各指针的时间。

3.电池寿命约 2 年，5 个小表各自电池的寿命多少有所差异，请您尽早更换电池。

（包括更换电池，所有的维修是厂家进行的。另外，更换电池时，请您将 5 个电池全部更换。更换电池在保修期内也是需要收费的。

4.皮革表带容易受汗渍、污水的影响，使用后请用干布擦拭。

5.由于是超小型手表，在您佩戴和保管时，请注意身边的磁力。

一旦接近会产生强烈磁力的健康器具（磁项链、磁手镯等）、手机、带有金属磁的物质时，请您迅速离开产生磁力的物质，调整时间。保管时，请不要放到化妆箱，电器产品、磁力产品等，以免受到影响。

如出现意外情况，请带上您的保修书到我公司或您购买的商店去修理。

本款采用超小型机芯设计，2 指针的石英手表。采用了 5 个独立小表的手表（机芯），可调整各自不同的时间。

目 录

1.注意安全

2.产品特点

3.调整时间

4.操作

5.规格

此款手表的修理是由西铁城公司来进行的。您到所购买商店修理时，请告知是厂家修理。


2.产品特征

此款手表是一款除了通常 3 指针式（本地时间），还附加了可同时显示的异地时间的两用式指针式手表。


异地时间是指手表指针在运转时，简单的操作按钮，可修正以 1 小时为单位的时差，轻 的调整其他城市时间。

3.调整时间

1 个表盘的手表



5 个表盘的手表



您所够买的手表可能与插图不符。



修正时间是根据按钮操作电磁修正。按下按钮，进行操作。手表上有 5 个小表，请调整每个小表上的刻印的时间。5 个手表的操作方法一致。

- 1.按手表的按钮后，时针和分针会 1 分钟瞬间旋转。
·持续按住按钮 1 秒钟以上，时针和分针连续快速旋转。
- 2.请分别按下每个小表的按钮，能调整手表上或表盘上刻印的地域的当前时间。
·本地时间是指您所居住的地区或需要的地区的时间。

注意

- 修正是指顺时针修正。不可逆时针修正。
- 不具备节电功能，因此时间、分针不会停走。
- 在时分针快速旋转时，时针 12 小时运针（旋转 1 回）需要 1 分 30 秒的时间。
- 手表配备了 5 个小表，各自独立运行，指针也是同步的。

调整正确时间的重点 正时（分针指向 12 点）

比基准位置慢的情况下

- 1.按下按钮，重新调整时间，请于正确时间提前 1 分钟调整好。
- 2.和正时（报时）同事按 1 下按钮。
*时针和分针 1 分钟运转，和正时同时，手表开始运转。

比基准位置快的情况下

- 1.时针、分针快速旋转，请在您需要调整的时间的 2-10 分前进行调整。
- 2.每次按下按钮，可调整到您需要的时间的 1 分前。
- 3.与正时（报时）同时，按 1 回按钮。
*时针和分针 1 分钟运转，和正时同时，手表开始运转。

以东京为基准的世界城市时差

城市名	时差	夏令时
东京	±0	×
伦敦	-9	○
巴黎	-8	○
开罗	-7	○
莫斯科	-6	○
曼谷	-2	×
香港	-1	×
悉尼	+1	○
洛杉矶	-17	○
芝加哥	-15	○
纽约	-14	○
里约热内卢	-12	○

4.操作

警告 防水

- 非防水手表，不可在水中或接触水时使用。
- 日常生活防水手表（3 气压防水）可以在洗脸等情况下使用，但不可在水中使用。
- 日常使用加强防水能力（至 5 个大气压）：可戴手表游泳，但它不是供赤身潜水时用。
- 手表表盘和后盖的防水性能显示参照上下图使用。（1BAR 约气压）
- WATER RESIST(ANT) ~~×~~ ~~×~~ bar 显示为 W.R. ~~×~~ ~~×~~

注意：防水能力

防水手表有多种类型，如下表所示。

“bar” 大约等於 1 個大气壓。

* WATER RESIST (ANT) xx bar 亦會以 W.R. xx bar 表示。

指示		規格	用途舉例				
字盤	表殼(底蓋)		 輕微沾水 (洗臉、用水、費尿等)	 中等程度沾水(沖涼、 澀髮、游泳等)	 水上運動 (赤身潛水)	 戴水下呼吸器潛水 (戴空氣罐)	 表殼或上蓋處(表的) 拆裝時的做法
WATER RESIST (防水能力)或無指示	WATER RESIST (ANT)	防水能力達 3 個大气壓	不行	不行	不行	不行	不行
WR 50 或 WATER RESIST 50	WATER RESIST (ANT) 5 bar 或 WATER RESIST (ANT)	防水能力達 5 個大气壓	行	行	不行	不行	不行
WR 100/200 或 WATER RESIST 100/200	WATER RESIST (ANT) 10bar/20bar 或 WATER RESIST (ANT)	防水能力達 10 個大气壓 防水能力達 20 個大气壓	行	行	行	不行	不行

注意

- 请勿在有水时对按钮进行操作。可能导致防水不良。
- 皮革表带由于在材质上的特点，如是进水可能会影响手表的耐久性。在水中使用的日常生活强化防水型手表时，可能会出现脱色和粘色的情况，请您更换其他材质表带（金属或橡胶）。
- 在水中使用的日常生活强化防水型手表时，有海水进入或是大量流汗后，请用清水洗净，轻轻擦拭。
- 如果有水进入表内，或表玻璃内层有雾气而整天不散，就要立刻将表送去表店或我们的服务中心修理。如果任由水气留在表内不理，会使机件腐蚀。
- 如果有海水进入表内，则宜将手表用盒子或塑料袋包好立刻送去修理。不然，表内的压力会逐渐增大，

可能使一些零件脱落（表玻璃、表钮、按钮等）。

注意：表带操作（穿脱时）

根据表带带扣结构不同，在您穿脱时小心不要被它刮伤。

注意：使用时

- 您抱孩子时，为了防止事故的发生，请您先摘下手表。
- 激烈运动或是工作，请您注意不要给自己以及外人造成伤害。
- 勿在高温的环境中，例如：蒸汽浴室中使用手表。
- 尿酸表带上若是沾上衣服的染色或是污迹，很难消除。请勿和容易脱色（衣服和包等）的物质一起使用。

警告 电池的使用

- 如需拆卸电池，请保管在儿童接触不到的地方。若是误食了电池，请立即就医。

注意：更换电池

- 电池没电后，可能会导致液体渗漏，请勿一直置于手表内部，要及早更换。

注意：时刻保持手表清洁

- 表壳和表带是直接接触肌肤的。金属腐蚀、汗渍、污渍和灰尘等查不到的污渍会污染袖口，请经常对您的表进行清洗。
- 对于容易过敏体质的人，可能会引起皮肤瘙痒等症状。若出现异常，请终止，立即就医。

出现痒的原因：

- 1.金属、皮革的过敏。
 - 2.手表本身以及表带上出现的锈、污渍和汗渍等。
- 表带可能因汗渍或污渍出现脱色现象。请用干布进行擦拭，时常保持清洁。
 - 皮革表带请尽量让它松一些，和手留有一定空间，让其保持良好的通气性。

手表的清洗方法

- 表带、表玻璃出现汗渍和污迹，请用柔软的布擦拭。
- 皮革表带请用干布擦拭上面的污渍。
- 金属表带或塑料表带、橡胶表带，请用水将污渍洗去。金属表带缝隙间的脏物或污渍请用柔软的毛刷清除。
- 请避开使用溶剂（稀料、汽油）等，可能会出现变质。

配有夜光灯的情况

不含放射线物质等一切有害物质，使用的为对人体和环境完全安全的物质。它储存太阳光和室内照明光，在黑暗的地方会自动发光。但是，它储存的光会随着时间的流逝，夜光渐渐变暗。另外，发光时间会根据储存光的亮度、距光源的远近、光照时间等产生误差。如没有充分储存光能，可能会出现在黑暗的地方不发光，或即便发光也会马上变暗等情况，此时请多加注意。

温度

- 在-10度到+60度以外的温度下，机能会降低，可能会出现停表现象。请误在规定范围之外使用。
- 如离开常温（+5°C到+35°C）下，长时间放置，电池会出现漏液现象，缩短电池寿命。请您留意。

磁力

模拟式石英表是利用了驱动步进马达使之运转的。外部受到强烈磁力，控制器运转出现混乱，无法显示正确时间。若将磁力健康器具（磁力项链、磁力健康腹带等）、冰箱柜门、包扣、手机听筒等靠近磁力，手表走时会不正常。此时，请远离磁力，再次调整手表即可。

静电

石英式手表使用的IC不具有加强防静电性质。接触例如电视画面等强静电，手表的显示会出现混乱。

冲击

请勿将手表摔落地面等激烈操作。

化学药品、汽油、水银

· 避免在可能有化学或腐蚀性气体弥漫的环境中使用手表。

如果手表接触到化学溶剂，如：油漆稀释剂和汽油，或含有这类溶剂的物质等，就会引起手表变色、熔化、碎裂等情况。如果手表接触到温度计内用的水银，表壳、表带或其它零件都会变色。

保管

长期不用时，请擦去汗渍、污渍、水分，保管时避开高温、低温、潮湿场所。另外，不可将没电的电池长期放置在手表内，可能会出现电池液体渗漏。

5.规格

机芯： G72*（机芯 1 个）或 G72*（机芯 5 个）

品名：模拟石英表

计时精确度：平均每月 ± 20 秒以内（在常温下使用：+ 5℃至+ 35℃）

工作温度范围：（-10℃~+60℃）

显示功能：2 指针（时针、分针）按钮可进行电磁修正（正旋转）

使用电池：小型银电池：1 个 或小型银电池：5 个

电池号码： 280-81（SR410SW）

电池寿命：约 2 年（请 5 个电池同时更换）

* 规格若有更改，恕不另行通知。